

Q. LEDを常時点灯させる場合は、PICマイコンの端子に接続しなくとも良いですか？

A. 良いです。右側のLED S1からS5のようにスイッチの操作で点灯させて下さい。

